

*NB 系列笔记本电脑充电柜(车):

品牌: 际庆科技 型号:NB-20/22/24/26/32/36

(产品参数:

- 1、可同时提供 20/22/24/26/32/36 台笔记本电脑同时安全管理储存和稳定充电。
- 2、 具备微电脑定时功能,可配置系统开始充电的时间,系统在设定的时间点启动充电功能。
- 3、 柜体后方安装轴流静音风扇,具有良好的通风、散热效果。
- 4、 超静音减震万向轮(带刹车功能),四角防撞设计,人体工学把手,圆弧边角设计,侧边配备可折叠地锁。
- 5、 辅助插座设计,对外提供 220V, 10A 的国标插座 4 个,可用于连接教师用电脑或便携式投影仪。
- 6、独立放置位置,避免碰撞。



笔记本充电柜型号	容纳笔记本台数	整机体积(H*L*D)	工位容积(H*L*D)	$\vdash \Gamma \rightharpoonup \vdash D -$
NB-20/22	20/22	1015*850*520mm	380*320*57mm	
NB-24/26	24/26	1015*850*520mm	380*320*57mm	H D
NB-32	32	1135*740*640mm	420*280*40.0mm	
NB-36	36	1135*885*640mm	420*280*45.0mm	





杂乱无章的插座 合纵连横的线缆 横三竖四的电脑 老师您是否受够了?

邮箱: Boss@jqkjnet.com TEL:021-57402090 13524374534 网址:http://www.jqkjnet.com









注意事项:

- 1、 本产品属于大功率用电设备,请使用专用线路,忌超负荷用电;
- 2、 由于启动电流较大,请选用合格的墙壁空气开关(建议 220V/16A 以上,否则会出现跳闸现象),做好接地保护;
- 3、 初次接入电源适配器,请相关专业技术人员进行操作;
- 4、 不要用湿手湿布擦拭带电的开关插座;
- 5、漏电断路器建议每一个月做一次跳闸测试,检查其断路闭合功能;
- 6、 散热风扇如果不运转,请找相关技术人员检查线路,忌强行充电;
- 7、 忌在充电状态下移动柜体;
- 8、 非技术人员或原厂售后人员, 忌私自拆卸电气元件。

邮箱: Boss@jqkjnet.com TEL:021-57402090 13524374534 网址:http://www.jqkjnet.com

充电环节:

- 1、插入外接电源线 (AC220V10A);
- 2、漏电保护器处于开启状态;
- 3、设定定时器(定时器使用另作介绍);
- 4、当外接电源线插入时, 充电开关灯亮;
- 5、打开充电开关,两只轴流散热风扇开始工作;
- 6、充电开始进行。

柜体移动环节:

- 1、拔出外接电源线,缠绕于理线架;
- 2、关闭前后门(不同钥匙锁具);
- 3、打开万向脚轮刹车;
- 4、移动柜体。

流配送:





邮箱: Boss@jqkjnet.com TEL:021-57402090 13524374534 网址:<u>http://www.jqkjnet.com</u>